Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

EINBAUANLEITUNG

Gurtwarn-Deaktivierung

BMW

1. Schalten Sie die Zündung aus.
2. Klemmen Sie gegebenenfalls die Batterie ab.
3. Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach folgender Steckerverbindung (Beispiel):



STECKERVERBINDUNG UNTER DEM BEIFAHRERSITZ

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie den Simulator in den frei gewordenen Steckplatz. Achten Sie darauf, dass Sie den Simulator fahrzeugseitig anschließen, nicht mattenseitig.

5. Sichern Sie den Simulator für die Dauer der Prüfung gegen Verrutschen (Klebeband oder Kabelbinder).

6. Klemmen Sie die Batterie wieder an.

7. Schalten Sie die Zündung wieder ein.

Nach dem Einsetzen

Falls die Airbagkontrollleuchte bzw. Sitzbelegungsleuchte nicht erlischt, lassen Sie den Fehlerspeicher des Airbagsystems löschen. Bleibt die Leuchte danach weiterhin an, liegt die Ursache nicht am Gurtwarnkontakt.

Falls die Gurtschlosskontrolle des Beifahrersitzes ein Signal gibt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

WICHTIGE INFORMATIONEN

Verwendungszweck und Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Diagnose und Fehlereingrenzung konzipiert. Es ermöglicht Ihnen zu prüfen, ob eine im Kombiinstrument angezeigte Störung mit einem defekten Gurtwarnkontakt bzw. dem Gurtschloss zusammenhängt.

Ist der Gurtwarnkontakt defekt, erlöschen der Fehler und die Warnleuchte nach dem Einsetzen des Simulators vorübergehend. Liegt die Ursache des Problems woanders, bleibt die Warnleuchte an.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Werkzeug ist **ausschließlich für diagnostische Zwecke bestimmt**.
- Es **ersetzt nicht das Originalbauteil**, stellt keine endgültige Reparatur dar und ist nicht für den dauerhaften Verbleib im Fahrzeug bestimmt.
- Es beeinträchtigt das Sicherheitssystem des Fahrzeugs nicht dauerhaft.

Solange der Simulator eingesetzt ist, gilt der Beifahrersitz für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Bei einer Kollision löst deshalb der **Beifahrerairbag** auch dann aus, wenn niemand auf diesem Sitz sitzt. Die übrigen Airbags des Fahrzeugs sind davon nicht betroffen. Beachten Sie darum bitte den folgenden Sicherheitshinweis:

SICHERHEITSHINWEIS

Solange der Simulator eingesetzt ist, darf auf diesem Sitz keinesfalls ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.