Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INBOUWHANDLEIDING

Uitschakeling gordelwaarschuwing

BMW

1. Zet het contact uit.
2. Koppel indien nodig de accu los.
3. Zoek onder de bijrijdersstoel naar de volgende stekkerverbinding (voorbeeld):



STEKKERVERBINDING ONDER DE BIJRIJDERSSTOEL



STEKKER VAN HET GORDELSLOT

4. Maak de vergrendeling van de gemarkeerde stekker los en trek de stekker los. Steek de simulator aan de voertuigzijde in de vrijgekomen positie, niet op de kabel van het gordelslot.



LOSGETROKKEN STEKKER VAN HET GORDELSLOT

5. Borg de simulator tijdens de test tegen verschuiven (plakband of kabelbinder).

6. Sluit de accu weer aan.

7. Zet het contact weer aan.

Na het plaatsen

Als het gordelwaarschuwingslampje niet dooft of het gordelwaarschuwingssignaal blijft klinken, laat dan het foutgeheugen van het airbagsysteem wissen. Blijft de waarschuwing daarna bestaan, dan ligt de oorzaak niet bij het gordelwaarschuwingscontact.

Geeft de gordelslotcontrole van de bijrijdersstoel een signaal, neem dan contact met ons op.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

BELANGRIJKE INFORMATIE

Gebruiksdoel en veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor diagnose en het opsporen van storingen. Hiermee kunt u controleren of een storing die op het instrumentenpaneel wordt weergegeven, samenhangt met een defect gordelwaarschuwingscontact of het gordelslot.

Is het gordelwaarschuwingscontact defect, dan verdwijnen de fout en het waarschuwingslampje na het plaatsen van de simulator tijdelijk. Ligt de oorzaak van het probleem elders, dan blijft het waarschuwingslampje branden.

Beoogd gebruik

- Dit hulpmiddel is **uitsluitend bedoeld voor diagnosedoeleinden**.
- Het **vervangt het originele onderdeel niet**, is geen definitieve reparatie en is niet bedoeld om permanent in het voertuig te blijven.
- Het tast het veiligheidssysteem van het voertuig niet blijvend aan.

Zolang de simulator is ingebouwd, meldt het gordelslot van de bijrijdersstoel de airbag-regeleenheid altijd een vastgemaakte gordel en blijft de gordelwaarschuwing uit. Neem daarom de volgende veiligheidsinstructie in acht:

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Maak op deze stoel bij elke rit de veiligheidsgordel vast. De gordelwaarschuwing herinnert u er niet meer aan!

De in- en uitbouw van veiligheidsrelevante onderdelen dient alleen door een gespecialiseerde werkplaats te worden uitgevoerd.

Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.