Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wyłączenie sygnalizacji niezapiętych pasów

BMW

1. Wyłączyć zapłon.
2. W razie potrzeby odłączyć akumulator.
3. Odszukać pod fotelem pasażera następujące złącze (przykład):



ZŁĄCZE POD FOTELEM PASAŻERA



WTYCZKA ZAMKA PASA

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Zwolnić blokadę zaznaczonej wtyczki i ją odłączyć. Włożyć symulator do zwolnionego gniazda po stronie pojazdu, a nie do przewodu zamka pasa.



ODŁĄCZONA WTYCZKA ZAMKA PASA

5. Na czas testu zabezpieczyć symulator przed przesunięciem (taśmą klejącą lub opaskami kablowymi).

6. Ponownie podłączyć akumulator.

7. Ponownie włączyć zapłon.

Po zamontowaniu

Jeśli kontrolka pasów nie zgaśnie lub nadal słychać sygnał ostrzegawczy pasów, należy zlecić skasowanie pamięci błędów systemu poduszek powietrznych. Jeśli ostrzeżenie nadal występuje, przyczyną nie jest styk sygnalizacji niezapiętych pasów.

Jeśli kontrola klamry pasa fotela pasażera daje sygnał, prosimy o kontakt z nami.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

WAŻNE INFORMACJE

Przeznaczenie i bezpieczeństwo

To urządzenie jest przeznaczone do diagnostyki i lokalizowania usterek. Pozwala Państwu sprawdzić, czy usterka wyświetlana w zestawie wskaźników jest związana z uszkodzonym stykiem sygnalizacji niezapiętych pasów lub klamrą pasa.

Jeśli styk sygnalizacji niezapiętych pasów jest uszkodzony, po zamontowaniu symulatora błąd tymczasowo ustąpi, a kontrolka ostrzegawcza na ten czas zgaśnie. Jeśli przyczyna problemu leży gdzie indziej, kontrolka ostrzegawcza nadal będzie się świecić.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- To narzędzie jest **przeznaczone wyłącznie do celów diagnostycznych**.
- Urządzenie **nie zastępuje oryginalnej części**, nie stanowi ostatecznej naprawy i nie jest przeznaczone do stałego pozostawienia w pojeździe.
- Nie osłabia trwale działania systemu bezpieczeństwa pojazdu.

Dopóki symulator jest zamontowany, zamek pasa fotela pasażera zawsze zgłasza sterownikowi poduszek powietrznych zapięty pas, a ostrzeżenie o niezapiętych pasach pozostaje wyłączone. Prosimy więc przestrzegać poniższego ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Na tym fotelu należy podczas każdej jazdy zapinać pas bezpieczeństwa. Ostrzeżenie o niezapiętych pasach już o tym nie przypomina!

Montaż i demontaż części istotnych dla bezpieczeństwa powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny warsztat.

Obowiązuje wyłącznie nasz Regulamin.