Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

MONTERINGSANVISNING

Avaktivering av bältesvarnaren

BMW

1. Slå av tändningen.
2. Koppla bort batteriet vid behov.
3. Leta under passagerarsätet efter kontaktanslutningen nedan (exempel):



KONTAKTANSLUTNING UNDER PASSAGERARSÄTET



BÄLTESLÅSETS KONTAKT

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Lossa låsningen på den markerade kontakten och dra ut den. Sätt emulatorn i den lediga platsen på fordonssidan, inte på bälteslåsets kabel.



UTDRAGEN KONTAKT FRÅN BÄLTESLÅSET

5. Säkra emulatorn mot att glida under testet (tejp eller buntband).

6. Anslut batteriet igen.

7. Slå på tändningen igen.

Efter installationen

Om bältesvarningslampan inte slocknar eller bältesvarningen fortsätter att låta, låt radera felminnet i airbagsystemet. Kvarstår varningen efter det, ligger orsaken inte i bältesvarnarens kontakt.

Om bältesvarnaren för passagerarsätet ger signal, kontakta oss.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

VIKTIG INFORMATION

Användning och säkerhet

Den här enheten är avsedd för diagnos och felsökning. Med den kan du kontrollera om ett fel som visas i instrumentpanelen beror på en trasig kontakt i bältesvarnaren eller på bälteslåset.

Är bältesvarnarens kontakt trasig, försvinner felet och varningslampan tillfälligt när emulatorn har satts i. Ligger orsaken till problemet någon annanstans, fortsätter varningslampan att lysa.

Avsedd användning

- Det här verktyget är **endast avsett för diagnos**.
- Den **ersätter inte originaldelen**, är ingen permanent reparation och är inte avsedd att sitta kvar i fordonet.
- Den påverkar inte fordonets säkerhetssystem permanent.

Så länge emulatorn sitter i rapporterar bälteslåset på passagerarsätet alltid ett fastspänt bälte till airbagstyrningen, och bältesvarningen förblir avstängd. Följ därför säkerhetsanvisningen nedan:

SÄKERHETSANVISNING

Spänn alltid fast säkerhetsbältet på det här sätet vid varje körning. Bältesvarningen påminner inte längre om det!

Montering och demontering av säkerhetsrelaterade delar bör bara utföras av en specialistverkstad.

Endast våra allmänna villkor gäller.