Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

MONTERINGSANVISNING

Sätesmatteemulator

Mercedes-Benz ML `W163`

1. Slå av tändningen.
2. Koppla bort batteriet vid behov.
3. Leta under passagerarsätet efter kontaktanslutningen nedan:



SENSORMATTANS GULA KONTAKT

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Dra ut sensormattans gula kontakt och sätt emulatorn i det lediga uttaget i stället.
5. Säkra emulatorn mot att glida under testet (tejp eller buntband).
6. Anslut batteriet igen.
7. Slå på tändningen igen.

Efter installationen

Om airbaglampan eller lampan för passagerarairbagen inte slocknar, låt radera felminnet i airbagsystemet. Lyser lampan fortfarande efter det, ligger orsaken inte i sensormattan.

Om bältesvarnaren för passagerarsätet ger signal, kontakta oss.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

VIKTIG INFORMATION

Användning och säkerhet

Den här enheten är avsedd för diagnos och felsökning. Med den kan du kontrollera om ett fel som visas i instrumentpanelen beror på en trasig sensormatta eller dess sensor.

Är sensormattan skadad, försvinner felet och varningslampan tillfälligt när emulatorn har satts i. Ligger orsaken till problemet någon annanstans, fortsätter varningslampan att lysa.

Avsedd användning

- Det här verktyget är **endast avsett för diagnos**.
- Den **ersätter inte originalsensorn**, är ingen permanent reparation och är inte avsedd att sitta kvar i fordonet.
- Den påverkar inte fordonets säkerhetssystem permanent.

Så länge sätesmatteemulatorn sitter i registrerar airbagstyrningen passagerarsätet som upptaget, även när ingen sitter där. Vid en kollision löser därför **passagerarairbagen** ut även om ingen sitter på sätet. Fordonets övriga airbagar påverkas inte. Följ därför säkerhetsanvisningen nedan:

SÄKERHETSANVISNING

Så länge sätesmatteemulatorn sitter i får en bakåtvänd bilbarnstol under inga omständigheter monteras på det här sätet!

Montering och demontering av säkerhetsrelaterade delar bör bara utföras av en specialistverkstad.

Endast våra allmänna villkor gäller.